

T-지킴이 전용 단말기 사용설명서

T-지킴이 서비스란?

T-지킴이 전용 단말기를 소지하고 등·하교를 하게 되면, 학교 교문에 설치된 인식기가 단말기의 신호를 자동으로 인식하여, 사전에 등록된 보호자 휴대폰 번호로 자녀의 등·하교 정보를 SMS로 제공해드리는 서비스입니다.



<단말기 앞면>



<단말기 측면>



<배터리 장착방법>

● 단말기 소개

- ① 연결 고리: 연결 고리를 이용하여 단말기를 가방에 부착할 수 있습니다.
- ② 전원 스위치: 단말기 수령 후, 전원 스위치를 “I” 방향으로(고리 방향) 올리면 LED가 1회 깜빡이고 단말기를 사용할 수 있습니다.
※ 단말기 수령 후 전원스위치가 “I” 방향으로 되어 있는지 확인 후, 자녀 가방에 부착해 주시기 바랍니다.
- ③ 초록 버튼: 초록버튼을 이용하여 이용자가 직접 수동으로 하교 처리를 할 수 있습니다.
- ④ 배터리 교체 홀: 배터리 교체 시 홀 양쪽을 눌러 빼면 배터리를 분리, 교체 할 수 있습니다.

● 서비스 설명

1. 등·하교 SMS 문자 발송 조건

- ① 12시 정오를 기준으로 이전에 감지되면 등교 메시지가, 이후에 감지되면 하교 메시지가 발송됩니다.
- ② 등교, 하교 메시지는 하루 1회만 발송됩니다.
등교: “OOO학생의 등교신호가 감지되었습니다. 00:00 OO초등학교”
하교: “OOO학생의 (하교/방과후수업) 신호가 감지되었습니다. 00:00 OO초등학교”
- ③ 하교 메시지 발송 이후, 하교 후 알림은 최대 4번까지 발송 됩니다.
방과 후 알림: “OOO학생의 (하교/방과후수업) 후 신호가 감지되었습니다. 00:00 OO초등학교”
방과 후 알림은 하교 이후 체육활동 및 방과 후 수업 이동에 감지될 경우에 발송되며,
하교 후 메시지는 첫 메시지 수신 후, 30분이 경과되어야 다음 메시지를 수신 할 수 있습니다.

2. 초록 버튼 기능

- ① 짧게 한번 누름: 수동 하교처리 기능으로 12시(정오) 이전에 하교 및 조퇴를 하게 될 경우 인식기가 설치되어 있는 교문에서 초록버튼을 짧게 한번 누르면 자녀가 직접 수동으로 하교처리를 할 수 있음.
- ② 길게 누름: 위급상황 시 초록버튼을 길게 2초 이상 누르면 사전에 지정된 학부모에게 위급상황 문자 알림이 발송 됩니다.
- ③ 배터리 교체 시기: 초록버튼을 짧게 1회 눌렀을 때 LED가 깜빡이지 않을 경우 배터리를 교체해 주시기 바랍니다.

● 사용자 유의 사항

단말기의 근거리 무선통신 기능은 사용자 환경 (소지 방법, 주변 장애물, 습기, 동일 주파수(WiFi)) 등의 간섭으로 인한 영향이 있으므로 서비스 이용에 참고 부탁드립니다.

- ① 단말기 소지 방법: 단말기는 연결고리를 이용하여 항상 가방에 부착되어야 하며, 가방 외부로 노출되어야 합니다.
(방수 기능이 없으므로 소지 시 유의하시기 바랍니다.)
- ② 배터리 교체 방법: 위 그림과 같이 단말기의 뒷면이 위로 향하게 한 후, 양 쪽 홀을 눌러 배터리 케이스 분리 후 교체 할 수 있으며, 교체 후 “딸깍” 소리가 나도록 밀어 넣으시면 됩니다.
(배터리 정보: 코인배터리 CR2032 - 일반 편의점에서 구매 가능)

학생에게 지급되는 단말기는 서비스를 신청한 학생에 한하여 (주)루키스에서 무상으로 대여해 드리는 단말기입니다.
서비스 해지, 단말기 재발급, 서비스 일시정지, 사용자 정보 변경 등의 요청은 당사 고객센터로 문의하여 주시기 바랍니다.

(고객센터 1599-5800 AM 09:00 ~ PM 18:00)