

# 가 정 통 신 문

## 겨울철 절전요령(가정)

### □ 전기절약 행동요령

1. 전력피크시간대(10~12시, 17시~19시)에는 전기사용을 최대한 자제합시다.
2. 실내온도는 겨울철 건강온도(20℃)를 유지하고 내복을 입읍시다.
3. 전기장판, 전기온풍기, 전기히터 등 전열기의 사용을 자제합시다.
4. 사용시간외 TV, 컴퓨터, 충전기 등의 플러그는 뽑읍시다.
5. 사용하지 않는 방의 조명은 소등하여 에너지 소비를 줄읍시다.

### □ 절전 권장사항

1. 전열기의 온도는 한단계 낮게 조절(강→약)하여 사용합시다.
2. 세탁물은 한 번에 모아서 사용하면 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
3. 식기세척기는 에너지 절약을 위해 식기가 가득찰 때 사용합시다.
4. 전기밥솥 대신 압력밥솥을 사용합시다.(전력사용→가스사용)
5. 전기밥솥은 단기간 보온위주로 사용합시다.(대기전력 감소)
6. 컴퓨터는 절전모드로 설정하여 사용합시다.
7. 청소기는 한단계 낮게 조절(강→중)하여 사용합시다.
8. 냉장고의 음식물은 60%만 넣어 냉기순환이 잘되도록 합시다.
9. 냉장고는 벽과 거리를 두고, 주기적으로 방열판을 청소합시다.
10. 인원수에 적합한 용량 및 1등급 가전제품을 구입을 고려합시다.(냉장고, 세탁기, 전기밥솥 등 신규 구입시)
11. 백열등은 형광등, LED조명과 같은 고효율 조명으로 교체합시다.

※ 출처 : 한국전력공사 홈페이지/전기생활/전기절약, <http://cyber.kepco.co.kr>

2014. 02. 05

인상고등학교장 유 성 석

